




4



Need more information?


Avez-vous besoin d'autres informations?



Getting Started



Mise en route

AVR-1709 / AVR-1609
AVR-689 / AVR-589



Check & choose your VIDEO connection.


Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.



• Follow 1-3 according to your choice of connection.

• Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.

2



Please make sure your video connection matches to the TV connection (STEP-1)


Vérifiez si votre connexion vidéo correspond à la connexion TV (ÉTAPE 1)

NOTES


*Audio connections are required with all video connections.
(A/V Receiver doesn't receive AUDIO via the HDMI connection.)

*If you connect Optical Digital Cable, you will need to change the digital input setup on the receiver.
> Manual "Input Setup"- "Digital In Assign"

*Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.
(Le récepteur A/V ne reçoit pas la connexion AUDIO via la connexion HDMI)
*Si vous connectez le câble numérique optique, il vous faudra changer la configuration d'entrée numérique sur le récepteur.
> Manuel "Input Setup"- "Digital In Assign"




1




NOTES

There are multiple ways to connect video, Please choose the option that is best for you.
(Read Instruction Manual of your TV set.)

Il y a plusieurs façons d'établir la connexion vidéo. Veuillez choisir l'option qui vous convient le mieux.
(Lisez le manuel de votre téléviseur.)



3



Please make sure your video connection matches to the TV connection (STEP-1)

Vérifiez si votre connexion vidéo correspond à la connexion TV (ÉTAPE 1)

NOTES

*Audio connections are required with all video connections.
(A/V Receiver doesn't receive AUDIO via the HDMI connection.)

*If you connect Coaxial Digital Cable, you will need to change the digital input setup on the receiver.
> Manual "Input Setup"- "Digital In Assign"

*Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.
(Le récepteur A/V ne reçoit pas la connexion AUDIO via la connexion HDMI)
*Si vous connectez le câble numérique coaxial, il vous faudra changer la configuration d'entrée numérique sur le récepteur.
> Manuel "Input Setup"- "Digital In Assign"

